

DPF TOOLKIT

dup-mt425



- 9 Spoel in meerdere stappen.
- 10 Herhaal stap 8,9 en 10 met de resterende 500ml MecaTech SC2.
- 11 Laat het DPF uitlekken gedurende 15 minuten in een verticale positie.
- 12 Monteer het DPF en de sensoren.
- 13 Voeg een dosering MecaTech DPF Regenerator (artikel nr. dup-mt019) aan de brandstof toe, om het brandstofsysteem en verbrandingskamer te reinigen en het regenereren te ondersteunen.
- 14 Wis eventuele foutcodes, anders vindt de regeneratie mogelijk niet plaats.
- 15 Maak een proefrit van minstens 15 minuten (verzekert een toerental tussen 2.500 en 3.000 tpm).
- 16 Voer nu, in de werkplaats, een geforceerde regeneratie uit als dit niet tijdens de proefrit gebeurd is.

TIP

Advies: demonteer het DPF en controleer deze op beschadiging en/of breuk.

